





WF



①



②




③




t min. 15mm


8x





④



⑤



⑥



Generelle Verarbeitungshinweise für mabo – Wannenußprodukte u. Zubehör

D

Überprüfen Sie das Produkt bei Anlieferung / vor dem Einbau auf Vollständigkeit und Schäden. Spätere Beanstandungen werden nicht anerkannt.

- Die Montage muss von entsprechendem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Beim Einbau aller Gewerke sind die entsprechend geltenden Regeln und Normen der Technik sowie die von den Herstellern vorliegenden Einbauvorschriften / Hinweise zu berücksichtigen.
- Beim Einbau, besonders bei Arbeiten mit Werkzeugen ist auf entsprechende Schutzkleidung zu achten.
- Die Wanne sowie alle anderen Gewerke sind während der Bauzeit gegen Beschädigungen zu schützen.
- Verschmutzungen jeder Art, vor allem solche, durch die Verstopfungen der Abflusssysteme entstehen könnten, sind zu vermeiden.
- Der Aufbau / Einbau der Wanne ist auf geeignetem Untergrund vorzunehmen.
- Die Wanne muss standsicher montiert werden. Zur sicheren Wannendrauflage und Fixierung der Wanne an die Wand empfehlen wir unsere Wannendrauflage WRL-2 (101 403) oder unseren Wandanker PREMIUM (101 401).
- Wenn die bauseitigen Voraussetzungen den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen müssen, empfehlen wir unser mabo-Schallschutz-Zubehör. Zur Vermeidung von Schallbrücken ist darauf zu achten, dass Wanne und Baukörper sich nicht berühren.
- Zur zusätzlichen Abdichtung der Wanne zur Wand empfehlen wir unser **mabo** – Wannendichtband (101 414 oder 101440).
- Für alle Klebeflächen muss ein sauberer, glatter, trockener und fettfreier Untergrund gewährleistet sein. Die ideale Umgebungstemperatur und Oberflächentemperatur der Wanne sollte mindestens 15°C betragen. Klebeflächen vollflächig und fest für mindestens 10 Sekunden andrücken.

General Handling Instructions

for mabo support frame products for bath and shower tubs and accessories

GB

Please inspect the product upon delivery / prior to installation for damages and missing parts. Future claims will not be accepted.

- Installation must be performed by qualified personnel only.
- During the installation process of all subsections all applicable technical rules and codes as well as all installation regulations required by the manufacturer must be followed.
- When working with tools protective clothing/equipment must be used.
- During the installation process the tub as well as the subsections must be protected from possible damage.
- Contaminations, especially those causing clogging of the drainage system must be avoided.
- The tub must be installed on a suitable and stable base.
- The tub must be mounted self-supporting. In order to guarantee the secure support of the edge of the tub and the permanent mount of the tub to the wall we recommend the use of our "tub edge support system" WRL-2 (101 403) and our "wall mount" PREMIUM (101 401).
- If the on-site conditions require installation according to DIN 4109 regulations we recommend our mabo noise protection accessories. To avoid sound bridges direct contact between the tub and the building component must be avoided.
- For additional caulking between the tub and the wall we recommend our mabo tub sealing tape (101 414).
- For all adhesives the surface must be clean, dry and free of any grease. The ideal surface temperature of the tub should be at least 15 degrees Celsius. Press and hold adhesives for at least 10 seconds.

Indications générales d'utilisation

Pour pieds et accessoires de baignoire mabo

F

Lors de la livraison et/ou avant le montage, vérifiez la qualité et l'intégralité du produit. Aucune réclamation ne sera retenue après une livraison validée

- Le montage doit être effectué par des professionnels
- Les règles et normes de la technique de l'entreprise sont à respecter lors du montage des différentes pièces, ainsi que les modes d'emploi et conseils des constructeurs
- Lors du montage et en travaillant avec certains outils, il est conseillé de porter des vêtements de protection. La baignoire ainsi que les machines et outils, sont à protéger pendant le montage
- Des salissures de toutes sortes, même celles provenant de siphons bouchés, sont à éviter
- Le montage ou l'encastrement de la baignoire doit être effectué sur une base appropriée.
- La baignoire demande un montage stable. Afin d'assurer une parfaite fixation murale et une pose bien ferme de l'encadrement de la baignoire, nous vous proposons notre cadre d'encastrement de baignoire réf. : WRL-2 (101 403) ou notre ancrage mural PREMIUM (101 401)

